

**HEMOFLUID**FABRIKA HEMIJSKIH PROIZVODA
HEMOFLUID a.d.

HEMOSKIN 50

Sredstvo za čišćenje i odmašćivanje, bajc inhibitor

HEMOSKIN 50 je koncentrovano inhibirano sredstvo za odmašćivanje, čišćenje i bajcovanje u kupatilima sa kiselinama. Efikasni organski inhibitori u kiselim kupatilima znatno sprečavaju gubitak osnovnog metala. Kada se koristi sa kiselinama za otklanjanje nečistoća i oksida sa površina metala, sprečava prekomerno nagrizanje, a obezbeđuje glatku površinu metala. Pogodno je za upotrebu u kupatilima koja sadrže hlorovodnoničnu, fosforu i sumpornu kiselinu, a može se koristiti kod tretmana čelika, aluminjuma i cinka.

HEMOSKIN 50 se primenuje za operacije čišćenja i uklanjanja korozije (oksida) u kiselim kupatilima. U kombinaciji sa hlorovodničnom kiselinom, koristi se kao dodatak u kupatila za pripremu čeličnih površina pred toplo cinkovanje.

Kod operacija odmašćivanja i bajcovanja, dodaje se u kupatilo:

- Hlorovodonična kiselina: 50 % (32%-tna)
- **HEMOSKIN 50** 2-8 % (tip. 5%).

Temperaturu kupatila može biti 15-60 °C, pri čemu se proces znatno ubrzava sa povećanjem temperature.

NIVO KVALITETA: HF-SP-150

KARAKTERISTIKE	METODE	TIPIČNE VREDNOSTI
Izgled na 20 °C	Vizuelno	Bistra tečnost
Gustina na 20°C, g/cm ³	SRPS EN ISO 3675	1,045-1,055
pH-vrednost koncentrata	SRPS ISO 4316	8,5-8,7
Delovanje na metale	HF-IM	Ne deluje na čelik, Al, Zn ...

UKLOVANJE I SKLADIŠTENJE

Proizvod čuvati u zatvorenom prostoru, zaštićenom od mržnjenja i povišenih temperatura (5-45 °C). Mere za bezbedno rukovanje date su u bezbednosnom listu za ovaj proizvod.

Pakovanje:

- Plastične kante 20 L
- Baloni 50 L
- IBC kontejneri 1000 L

Fizičko-hemijske karakteristike su orijentacione, moguće su promene i odstupanja.

Jug Bogdanova 42, 37000 Kruševac, Srbija

Telefoni:

centrala: +381(0)37/430 400 mob. tel. centrale: +381(0)64/ 888 4917 telefax: +381(0)37/438 809