



HEMOFLUID

FABRIKA HEMIJSKIH PROIZVODA
HEMOFLUID a.d.

CEVART-V

Sredstvo za čišćenje artiljerijskih cevi

CEVART-V je sredstvo za čišćenje cevi većih kalibara. Takođe se može primenjivati i za čišćenje svih vrsta naoružanja (vojna i policijska oruđa i oružja; lovačko, sportsko i lično oružje).

CEVART-V efikasno čisti sve vrste zaprljanja oružja. Naročito je efikasan u primeni nakon upotrebe oružja, jer omogućava lako uklanjanje ostataka čađi, nesagorelog ili delimično sagorelog baruta; ostatke bakra i bakarnih legura, ostatke inicijalne kapisle, nitratne i nitritne soli, sumporna i hlorna jedinjenja (zavisno od tipa punjenja).

CEVART-V takođe uklanja higroskopne ostatke koji vežu vlagu, mikročestice čelika, prajmera, korozivne ostatke gasova i čvrste mineralne čestice od baruta.

NIVO KVALITETA: HF-SP 283

TIPIČNE KARAKTERISTIKE	METODE	TIPIČNE VREDNOSTI
Izgled	Vizuelno	Bistro-žuto
Gustina na 20 °C , g/cm ³	EN ISO 3675	1,020
pH koncentrata	SRPS ISO 4316	11,17
Delovanje na metale (Fe, Al, Cu, 3h/90 °C)	DIN 51360-2	Fe – bez korozije Al – skida oksidni sloj Cu – bez korozije

CEVART-V se u cevima velikih kalibara nanosi u nekoliko prolaza, nakon čega se ostavi tri sata, kako bi se postigli maksimalni efekti neutralizacije, rastvaranja i uklanjanja zaprljanja. Nakon toga se sredstvo uklanja u jednom ili više prolaza do postizanja željenog rezultata. Kada je čišćenje završeno, cev se štiti antikorozionim uljima (naša preporuka je ulje za antikorozionu zaštitu ARMS OIL-G).

PAKOVANJE:

- Plastični kanisteri od 1L, 10L i 20L
- Bačve od 180 kg,
- IBC kontejneri

Fizičko-hemijske karakteristike su orijentacione, moguće su promene i odstupanja.

Jug Bogdanova 42, 37000 Kruševac, Srbija

Telefoni:

centrala: +381(0)37/430 400 mob. tel. centrale: +381(0)64/ 888 4917 telefax: +381(0)37/438 809