



HEMOFLUID

FABRIKA HEMIJSKIH PROIZVODA
HEMOFLUID a.d.

HEMOCOPP 1N

Sredstvo za izvlačenje bakarne žice

HEMOCOPP 1N je koncentrat na bazi mineralnog ulja, koji se rastvara u vodi. Primjenjuje se za izvlačenje žice od bakra i njegovih legura. Posедуje odlična podmazna svojstva, što omogućava precizno izvlačenje željenog prečnika žice. Ne dozvoljava lepljenje na matricama i odlično štiti od korozije.

HEMOCOPP 1N se primjenjuje za različite brzine i prečnike izvlačenja. Odlične rezultate daje za sve brzine izvlačenja, do 30 m/s. Zavisno od režima obrade, preporučuju se sledeće koncentracije:

- | | | |
|---|--------------|------|
| 1. Fino izvlačenje žice, ulazni prečnik | 0,3 - 0,6 mm | 2,5% |
| 2. Fino izvlačenje žice, ulazni prečnik | 1,2 – 2,5 mm | 5% |
| 3. Izvlačenje žice, ulazni prečnik | 2,5 – 6 mm | 7,5% |
| 4. Izvlačenje žice, ulazni prečnik | 6 – 8 mm | 9% |

**NIVO KVALITETA: ISO 6743-7, L-MAF
ISO/TS 12927**

KARAKTERISTIKA	JEDINICE	METODE	Tip. vrednosti
Izgled koncentrata	-	Vizuelno	bistro
Gustina na 20°C	g/ml	SRPS EN ISO 3675	0,920
Kinematička viskoznost na 40°C	mm ² /s	SRPS ISO 3104	30
Izgled emulzije	-	Vizuelno	mlečna
pH-vrednost (4 % u destilovanoj vodi)	-	SRPS ISO 4316	9,5
Korozija na SL-26 - 4 % emulzija u tvrdoj vodi (20°dH)	stepen	DIN 51361/2	0/0

HEMOCOPP 1N sadrži antihabajuće aditive, estre i amine. Ne sadrži bor, halogene elemente i nitrite. Faktor za refraktometar iznosi 1,02.

PAKOVANJE:

Plastične kante 10 L i 20 L, limene bačve 180 kg i IBC kontejneri 1000 L.

Fizičko-hemijske karakteristike su orijentacione, moguće su promene i odstupanja.

Jug Bogdanova 42, 37000 Kruševac, Srbija
Telefoni:

centrala: +381(0)37/430 400 mob. tel. centrale: +381(0)64/ 888 4917 telefax: +381(0)37/438 809