



HEMOFLUID

FABRIKA HEMIJSKIH PROIZVODA
HEMOFLUID a.d.

HEMOSKIN 2

Sredstvo za odmaščivanje i čišćenje

HEMOSKIN 2 je proizvod za odmaščivanje i čišćenje, izrađen na bazi površinski aktivnih materija za kvašenje i emulgovanje i paketa inhibitora korozije.

HEMOSKIN 2 se primenjuje za odmaščivanje, čišćenje i pripremu površina čeličnih pozicija u procesu toplog cinkovanja. Pozicije od čelika se potapaju u kade u koje se dodaje 2-8% proizvoda

HEMOSKIN 2 se primenjuje sa 2-10% hlorovodonične kiseline, početne koncentracije 32%. Proces odmaščivanja u kadama može trajati od 5 do 30 minuta, zavisno od početnog stanja površina.

HEMOSKIN 2 se može koristiti i sa sumpornom kiselinom.

NIVO KVALITETA: HF-SP-117

KARAKTERISTIKE	METODA	TIPIČNE VREDNOSTI
Izgled	Vizuelno	Bistra tečnost
Gustina na 15°C, g/cm ³	SRPS EN ISO 3675	1
pH koncentrata	SPRS H.Z1.111	7-9
Delovanje na metale	HF-MI-117	Ne deluje

HEMOFLUID

RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

Proizvod čuvati u zatvorenom ili natkrivenom prostoru, zaštićenom od atmosferilija i bez direktnog izlaganju suncu. Ambalaža mora biti dobro zatvorena. Mere za bezbedno rukovanje proizvodom date su u bezbednosnom listu za ovaj proizvod.

PAKOVANJE:

- Plastične kante 20 L,
- IBC kontejneri od 1000 L.

Fizičko-hemijske karakteristike su orijentacione, moguće su promene i odstupanja.

Jug Bogdanova 42, 37000 Kruševac, Srbija

Telefoni:

centrala: +381(0)37/430 400 mob. tel. centrale: +381(0)64/ 888 4917 telefax: +381(0)37/438 809