



HEMOFLUID

FABRIKA HEMIJSKIH PROIZVODA
HEMOFLUID a.d.

PRESOL 2

Ulje za obradu metala defromacijom

PRESOL 2 je proizvod na bazi nižih frakcija alifatičnih ugljovodonika, izoparafina i efikasnih mazivih aditiva. Sadržuje minimalne količine aromatičnih ugljovodonika i minimalan ostatak nakon isparavanja. Zbog svog sastava pogodan je za obradu različitih metala: čelika, obojenih lakih i galvaniziranih metala.

PRESOL 2 zbog odličnih svojstava podmazivanja i hlađenja se primenjuje za precizne operacije deformacije tanjih limova: izvlačenja, presovanja ili štancovanja lakih, obojenih ili galvaniziranih metala, kao što su bakar aluminjum i slično. Primenuje se i za deformaciju pocinkovanih limova.

OSOBINE:

- Neutralan miris
- Ne lepi se na alat i predmet obrade
- Ne sadrži, sumpor fosfor, hlor i fenole
- Ne sadrži cink i druge teške metale
- Odlična maziva svojstva
- Minimalni ostatak nakon procesa što olakšava čišćenje

NIVO KVALITETA: SRPS ISO L-MHB
SRPS ISO/TS 12927/ Tab 1

KARAKTERISTIKE	METODA	Tip. vrednosti
Izgled	Vizuelno	Bistra tečnost
Gustina na 15°C, gcm ³	SRPS EN ISO 3675	tip.0,815
Kinem.visk. na 40°C, mm ² /s	SRPS ISO 3104	tip.2,5
Tačka paljenja, °C	SRPS EN ISO 2592	ip.105
Korozija na bakru (100°C/3h),step.	SRPS EN ISO 2160	1a

Skladištenje i rukovanje

Proizvod čuvati u zatvorenom ili natkrivenom prostoru, zaštićenom od atmosferilija i bez direktnog izlaganja suncu. Mere za bezbedno rukovanje date su u bezbednosnom listu za ovaj proizvod.

PAKOVANJE:

Kanisteri od 10 i 20 L, limene bačve, IBC kontejneri.

Fizičko-hemijske karakteristike su orijentacione, moguće su promene i odstupanja.

Jug Bogdanova 42, 37000 Kruševac, Srbija

Telefoni:

centrala: +381(0)37/430 400 mob. tel. centrale: +381(0)64/ 888 4917 telefax: +381(0)37/438 809